



































カタログ No.	商品名	カラー	型番	JANコード(4941961)	
1	ブラッシュプランター650	ライトベージュ	BP650LV	081218	 4 941961 081218
1	ブラッシュプランター650	ブラウン	BP650B	081225	 4 941961 081225
2	ブラッシュスクエア260	ライトベージュ	BS260LV	101299	 4 941961 101299
2	ブラッシュスクエア260	ブラウン	BS260B	101282	 4 941961 101282
2	ブラッシュ・スクエア320	ライトベージュ	BS320LV	040260	 4 941961 040260
2	ブラッシュ・スクエア320	ブラウン	BS320B	040277	 4 941961 040277
2	ブラッシュ・スクエア320	グレイスベージュ	BS320GV	040253	 4 941961 040253
2	ブラッシュ・スクエア350	ライトベージュ	BS350LV	040116	 4 941961 040116
2	ブラッシュ・スクエア350	ブラウン	BS350B	040123	 4 941961 040123
2	ブラッシュ・スクエア350	グレイスベージュ	BS350GV	040109	 4 941961 040109
3	ブラッシュボール260	ライトベージュ	BB260LV	110161	 4 941961 110161
3	ブラッシュボール260	ブラウン	BB260B	110154	 4 941961 110154
3	ブラッシュボール300 LV	ライトベージュ	BB300LV	081027	 4 941961 081027
3	ブラッシュボール300 B	ブラウン	BB300B	081034	 4 941961 081034
4	ブラッシュ・ポット300	ライトベージュ	BP300LB	060107	 4 941961 060107
4	ブラッシュ・ポット300	ブラウン	BP300B	060114	 4 941961 060114
5	ユーロプランター550	ライトベージュ	YP550LV	040178	 4 941961 040178
5	ユーロプランター550	ブラウン	YP550B	040161	 4 941961 040161

5	ユーロプランター550	ユーログリーン	YP550YG	040185	 4 941961 040185
5	ユーロプランター650	ライトベージュ	YP650LV	010119	 4 941961 010119
5	ユーロプランター650	ブラウン	YP650B	010126	 4 941961 010126
5	ユーロプランター650	ユーログリーン	YP650YG	010133	 4 941961 010133
6	ユーロプランター500深型	ライトベージュ	YP500DLV	040147	 4 941961 040147
6	ユーロプランター500深型	ブラウン	YP550DB	040130	 4 941961 040130
6	ユーロプランター600深型	ライトベージュ	YP600DLV	020156	 4 941961 020156
6	ユーロプランター600深型	ブラウン	YP650DB	020149	 4 941961 020149
7	ユーロボール300	ライトベージュ	YB300LV	110116	 4 941961 110116
7	ユーロボール300	ブラウン	YB300B	110109	 4 941961 110109
7	ユーロボール370	ライトベージュ	YB370LV	010164	 4 941961 010164
7	ユーロボール370	ブラウン	YB370B	010171	 4 941961 010171
7	ユーロボール370	ユーログリーン	YB370YG	010188	 4 941961 010188
7	ユーロボール430	ライトベージュ	YB430LV	040208	 4 941961 040208
7	ユーロボール430	ブラウン	YB430B	040215	 4 941961 040215
7	ユーロボール430	ユーログリーン	YB370YG	040222	 4 941961 040222
8	ユーロポット380	ライトベージュ	YP380LV	010829	 4 941961 010829
8	ユーロポット380	ブラウン	YP380B	010812	 4 941961 010812
8	ユーロポット430	ライトベージュ	YP430LV	010843	 4 941961 010843

8	ユーロポット430	ブラウン	YP430B	010836	 4 941961 010836
9	セラミックボール330	ライトベージュ	CB330LV	020286	 4 941961 020286
9	セラミックボール330	ブラウン	CB330B	612016	 4 941961 612016
9	セラミックボール450	ライトベージュ	CB450LV	030186	 4 941961 030186
9	セラミックボール450	ブラウン	CB450B	612047	 4 941961 612047
10	セラミックポット300	ライトベージュ	CP300LV	010522	 4 941961 010522
10	セラミックポット300	ブラウン	CP300B	610012	 4 941961 610012
11	セラミックハイポット300	ライトベージュ	CHP300LV	010539	 4 941961 010539
11	セラミックハイポット300	ブラウン	CHP300B	610036	 4 941961 610036
12	ポーチプランター600楕円型	ミカゲ	PP600M	950118	 4 941961 950118
12	ポーチプランター600楕円型	ブラウン	P600B	950125	 4 941961 950125
13	ポーチプランター380ボール型	ライトベージュ	PB380LV	020293	 4 941961 020293
13	ポーチプランター380ボール型	ブラウン	PB380B	940829	 4 941961 940829
14	ポーチポット300	ミカゲ	PP300M	030124	 4 941961 030124
14	ポーチポット300	ブラウン	PP300B	021245	 4 941961 021245
14	ポーチポット350	ミカゲ	PP350M	941215	 4 941961 941215
14	ポーチポット350	ブラウン	PP350B	941222	 4 941961 941222
15	ポーチハイポット300	ミカゲ	PHP300M	021283	 4 941961 021283
15	ポーチハイポット300	ブラウン	PHP300B	021276	 4 941961 021276

16	ドレスプランター500	ライトベージュ	D500LV	001278	 4 941961 001278
16	ドレスプランター500	ブラウン	D500B	981228	 4 941961 981228
16	ドレスプランター600	ライトベージュ	D600LV	001285	 4 941961 001285
16	ドレスプランター600	ブラウン	D600B	981259	 4 941961 981259
17	ドレスポット320	ライトベージュ	DP320LV	010447	 4 941961 010447
17	ドレスポット320	ブラウン	DP320LB	991135	 4 941961 991135
18	プランター650E	ホワイト	P650EW	010140	 4 941961 010140
18	プランター650E	ブラウン	P650EB	010157	 4 941961 010157
19	プランター650S	ホワイト	P650SW	031053	 4 941961 031053
19	プランター650S	ブラウン	P650SB	031060	 4 941961 031060
20	プランター650受皿	ホワイト	U650W	991111	 4 941961 991111
20	プランター650受皿	ブラウン	U650B	991128	 4 941961 991128
21	プランター650 I	ホワイト	P650 I W	030216	 4 941961 030216
21	プランター650 I	ブラウン	P650 I B	001018	 4 941961 001018
22	レンガプランター600深型	ライトベージュ	RD600LV	030193	 4 941961 030193
22	レンガプランター600深型	ブラウン	RD600B	970659	 4 941961 970659
23	フラワーブリック550	ライトイエロー	FB550LY	971236	 4 941961 971236
23	フラワーブリック550	ライトピンク	FB550LP	971229	 4 941961 971229
24	レッグボール320	ブラウン	LB320B	981013	 4 941961 981013


24	レグボール320	ソイルグレー	LB320SG	981037	 4 941961 981037
24	レグボール370	ブラウン	LB370B	981044	 4 941961 981044
24	レグボール370	ソイルグレー	LB370SG	981068	 4 941961 981068
25	テラポット320	ライトベージュ	TP320LV	010461	 4 941961 010461
25	テラポット320	ブラウン	TP320B	000127	 4 941961 000127
25	テラポット380	ライトベージュ	TP380LV	010454	 4 941961 010454
25	テラポット380	ブラウン	TP380B	000165	 4 941961 000165
26	丸鉢22	ライトベージュ	C22LV	080112	 4 941961 080112
26	丸鉢22	ブラウン	C22B	080129	 4 941961 080129
26	丸鉢25	ライトベージュ	C25LV	080150	 4 941961 080150
26	丸鉢25	ブラウン	C25B	080167	 4 941961 080167
26	丸鉢31	ライトベージュ	C31LV	080204	 4 941961 080204
26	丸鉢31	ブラウン	C31B	080211	 4 941961 080211
26	丸鉢37	ライトベージュ	C37LV	080259	 4 941961 080259
26	丸鉢37	ブラウン	C37B	080266	 4 941961 080266
27	角鉢31	ライトベージュ	S31LV	080303	 4 941961 080303
27	角鉢31	ブラウン	S31B	080310	 4 941961 080310
28	フェンスポット250	ミカゲ	F250M	951214	 4 941961 951214
28	フェンスポット250	ライトブラウン	F250LB	951221	 4 941961 951221

28	フェンスポット250	ゲストグリーン	F250GG	951276	 4 941961 951276
29	フェンスポット350	ライトブラウン	F350LB	981181	 4 941961 981181
29	フェンスポット350	ゲストグリーン	F350GG	981198	 4 941961 981198
30	果樹ポット240	グリーン	KJ240G	080945	 4 941961 080945
30	果樹ポット300	グリーン	KJ300G	080952	 4 941961 080952
31	菊鉢5号	黒	K5BK	021313	 4 941961 021313
31	菊鉢7号	黒	K7BK	020118	 4 941961 020118
31	菊鉢8号	黒	K8BK	020125	 4 941961 020125
31	菊鉢9号	黒	K9BK	020132	 4 941961 020132
31	菊鉢10号	黒	K10BK	021207	 4 941961 021207
32	エコボール330	ブラック	EB330BK	081058	 4 941961 081058
32	エコボール330	エコブラウン	EB330EB	081256	 4 941961 081256
33	ポーチポット300	エコブラウン	PP300EB	100308	 4 941961 100308
34	エコプランター600	エコブラウン	EP600EB	081270	 4 941961 081270
35	グレインプランター400	ブラック	G400BK	070212	 4 941961 070212
35	グレインプランター500	ブラック	G500BK	070229	 4 941961 070229
36	グレインラック400	メタルブラック	GR400MK	001254	 4 941961 001254
36	グレインラック500	メタルブラック	GR500MK	001261	 4 941961 001261
37	グレインログ500	ブラック	GL500BK	991210	 4 941961 991210

38	カスクポット380	ブラック	KP380BK	070205	 4 941961 070205
39	菜園プランター510	グリーン	S510G	070106	 4 941961 070106
39	菜園プランター510	ライトブラウン	S510LB	070113	 4 941961 070113
39	菜園プランター710	グリーン	S710G	070151	 4 941961 070151
39	菜園プランター710	ライトブラウン	S710LB	070168	 4 941961 070168
40	グローイングコンテナ700	グリーン	GC700G	030223	 4 941961 030223
40	グローイングコンテナ700	ライトベージュ	GC700LV	010218	 4 941961 010218
40	グローイングコンテナ700	ライトブラウン	GC700LB	010225	 4 941961 010225
41	菜園プランター380角型	グリーン	SS380G	090951	 4 941961 090951
41	菜園プランター380角型	ライトブラウン	SS380LB	090968	 4 941961 090968
42	菜園プランター400丸型	グリーン	SC400G	090906	 4 941961 090906
42	菜園プランター400丸型	ライトブラウン	SC400LB	090913	 4 941961 090913
43	菜園プランター450浅型	グリーン	S450G	091255	 4 941961 091255
44	菜園プランター500浅型	グリーン	S500G	101251	 4 941961 101251
45	グローイングポット250	グリーン	GP250G	020231	 4 941961 020231
45	グローイングポット250	ライトブラウン	GP250LB	020224	 4 941961 020224
45	グローイングポット280	グリーン	GP280G	020279	 4 941961 020279
45	グローイングポット280	ライトブラウン	GP280LB	020262	 4 941961 020262
45	グローイングポット310	グリーン	GP310G	021238	 4 941961 021238




















45	グローイングポット310	ライトブラウン	GP310LB	021214	 4 941961 021214
46	菜園プランター630深型	グリーン	SD630G	101206	 4 941961 101206
47	グリーンカーテンプランター 630	グリーン	GCP630G	110390	 4 941961 110390
48	支柱スタンド	ブラック	SBK	091200	 4 941961 091200
49	菜園ハウス510		SH510	080372	 4 941961 080372
49	菜園ハウス710		SH710	080389	 4 941961 080389
50	防虫ハウス510		BH510	091262	 4 941961 091262
50	防虫ハウス710		BH710	091279	 4 941961 091279
51	プランタースタンド600	ホワイト	PS600W	000714	 4 941961 000714
51	プランタースタンド600	ブラウン	PS600B	000738	 4 941961 000738
51	プランタースタンド600	ツートン	PS600TB	090128	 4 941961 090128
52	プランタースタンド900E	ホワイト	PS900EW	020958	 4 941961 020958
52	プランタースタンド900E	ブラウン	PS900EB	020972	 4 941961 020972
52	プランタースタンド900E	ツートン	PS900ETB	090111	 4 941961 090111
53	フラワースタンド縦10段	ホワイト	FSH10W	090807	 4 941961 090807
54	ボーダーフェンス60S	ホワイト	BF60SW	050658	 4 941961 050658
54	ボーダーフェンス60S	ユーログリーン	BF60SYG	050665	 4 941961 050665
54	ボーダーフェンス60S	エコブラウン	BF60SEB	090456	 4 941961 090456
55	ボーダーフェンス60W	ホワイト	BF60WW	050603	 4 941961 050603






55	ボーダーフェンス60W	ライトブラウン	BF60WLB	050610	 4 941961 050610
55	ボーダーフェンス60W	エコブラウン	BF60WEB	090401	 4 941961 090401
56	水稲用育苗箱 稚苗用	黒		061050	 4 941961 061050
56	水稲用育苗箱 稚苗用E型	黒		071110	 4 941961 071110
56	水稲用育苗箱 稚苗用V型	黒		091002	 4 941961 091002
56	水稲用育苗箱 中苗用	黒		061067	 4 941961 061067
57	花育用育苗箱 51型	黒	H51BK	061074	 4 941961 061074
58	テミ 大	グリーン	TMBG	050856	 4 941961 050856
58	テミ 大	オレンジ	TMBOR	070328	 4 941961 070328
58	テミ 小	グリーン	TMSG	050818	 4 941961 050818
58	テミ 小	オレンジ	TMSOR	070311	 4 941961 070311
59	マルチ押え10P	黒	M10PBK	080105	 4 941961 080105
60	トールスクエア5号	ホワイト	TS5W	110406	 4 941961 110406
60	トールスクエア5号	ブラック	TS5BK	110413	 4 941961 110413
60	トールスクエア6号	ホワイト	TS6W	110451	 4 941961 110451
60	トールスクエア6号	ブラック	TS6BK	110468	 4 941961 110468
60	トールスクエア7号	ホワイト	TS7W	110505	 4 941961 110505
60	トールスクエア7号	ブラック	TS7BK	110512	 4 941961 110512
60	トールスクエア8号	ホワイト	TS8W	110550	 4 941961 110550

60	トールスクエア8号	ブラック	TS8BK	110567	 4 941961 110567
61	トールスクエア受皿5号	ホワイト	TSU5W	110604	 4 941961 110604
61	トールスクエア受皿5号	ブラック	TSU5BK	110611	 4 941961 110611
61	トールスクエア受皿6号	ホワイト	TSU6W	110659	 4 941961 110659
61	トールスクエア受皿6号	ブラック	TSU6BK	110666	 4 941961 110666
61	トールスクエア受皿7号	ホワイト	TSU7W	110703	 4 941961 110703
61	トールスクエア受皿7号	ブラック	TSU7BK	110710	 4 941961 110710
61	トールスクエア受皿8号	ホワイト	TSU8W	110758	 4 941961 110758
61	トールスクエア受皿8号	ブラック	TSU8BK	110765	 4 941961 110765
62	インテリアポット丸型S	ホワイト	IPCSW	100100	 4 941961 100100
62	インテリアポット丸型S	ブラック	IPCSBK	100117	 4 941961 100117
62	インテリアポット丸型M	ホワイト	IPCMW	100148	 4 941961 100148
62	インテリアポット丸型M	ブラック	IPCMBK	100155	 4 941961 100155
62	インテリアポット丸型L	ホワイト	IPCLW	100186	 4 941961 100186
62	インテリアポット丸型L	ブラック	IPCLBK	100193	 4 941961 100193
63	インテリアポット角型S	ホワイト	IPSSW	100124	 4 941961 100124
63	インテリアポット角型S	ブラック	IPSSBK	100131	 4 941961 100131
63	インテリアポット角型M	ホワイト	IPSMW	100162	 4 941961 100162
63	インテリアポット角型M	ブラック	IPSMBK	100179	 4 941961 100179



















63	インテリアポット角型L	ホワイト	IPSLW	100209	 4 941961 100209
63	インテリアポット角型L	ブラック	IPSLBK	100216	 4 941961 100216
64	プランターラック300	メタルブラック	PR300MK	001117	 4 941961 001117
64	プランターラック300	メタルブラウン	PR300MB	001124	 4 941961 001124
64	プランターラック400	メタルブラック	PR400MK	001131	 4 941961 001131
64	プランターラック400	メタルブラウン	PR400MB	001148	 4 941961 001148
64	プランターラック DX210	メタルブラック	PRDX210MK	901356	 4 941961 901356
64	プランターラック DX210	メタルブラウン	PRDX210MB	901363	 4 941961 901363
64	プランターラック DX350	メタルブラック	PRDX350MK	901370	 4 941961 901370
64	プランターラック DX350	メタルブラウン	PRDX350MB	901387	 4 941961 901387
65	ハンギングバスケット25E	グリーン	HB25EG	040611	 4 941961 040611
65	ハンギングバスケット30E	グリーン	HB30EG	040383	 4 941961 040383
66	ウォールバスケット30E	グリーン	WB30EG	040390	 4 941961 040390
67	替えヤシマットHB25E		SHB25E	051129	 4 941961 051129
67	替えヤシマットHB30E		SHB30E	051112	 4 941961 051112
67	替えヤシマットWB30E		SWB30E	051136	 4 941961 051136
68	ハンギングラック	メタルブラック	HRBK	901431	 4 941961 901431
68	ハンギングラック	メタルブラウン	HRMB	901448	 4 941961 901448
69	フェンスフック100	メタルブラック	FF100MK	901479	 4 941961 901479

69	フェンスフック100	メタルブラウン	FF100MB	901486	 4 941961 901486
69	フェンスフック200	メタルブラック	FF200MK	901493	 4 941961 901493
69	フェンスフック200	メタルブラウン	FF200MB	901509	 4 941961 901509
70	ボールラック250	メタルブラック	BR250MK	010416	 4 941961 010416
70	ボールラック250	メタルブラウン	BB250MB	010423	 4 941961 010423
70	ボールラック350	メタルブラック	BR350MK	001155	 4 941961 001155
70	ボールラック350	メタルブラウン	BR350MB	001162	 4 941961 001162
70	ボールラック450	メタルブラック	BR450MK	010232	 4 941961 010232
70	ボールラック450	メタルブラウン	BR450MB	010249	 4 941961 010249
70	ボールラック550	メタルブラック	BR550MK	010256	 4 941961 010256
70	ボールラック550	メタルブラウン	BR550MB	010263	 4 941961 010263
71	ソリッドラック300	メタルブラック	SR300MK	001216	 4 941961 001216
71	ソリッドラック300	メタルブラウン	SR300MB	001223	 4 941961 001223
71	ソリッドラック400	メタルブラック	SR400MK	001230	 4 941961 001230
71	ソリッドラック400	メタルブラウン	SR450MB	001247	 4 941961 001247
72	インテリアラック6060	シルバー	IR6060	030810	 4 941961 030810
72	インテリアラック6095	シルバー	IR6095	030827	 4 941961 030827
73	トレリススタンド5012	メタルシルバー	TS5012MS	040307	 4 941961 040307
73	トレリススタンド3515	メタルシルバー	TS3515MS	040352	 4 941961 040352




















73	トレリススタンド3515	メタルブラウン	TS3515MB	040369	 4 941961 040369
74	ウッドサークル330	焼杉	WC330	010317	 4 941961 010317
74	ウッドサークル330	カラー	WC330C	050160	 4 941961 050160
74	ウッドサークル390	焼杉	WC390	010324	 4 941961 010324
74	ウッドサークル390	カラー	WC390C	050177	 4 941961 050177
74	ウッドサークル460	焼杉	WC460	010331	 4 941961 010331
74	ウッドサークル460	カラー	WC460C	050429	 4 941961 050429
74	ウッドサークル330深型	焼杉	WCD330	050382	 4 941961 050382
74	ウッドサークル330深型	カラー	WCD330C	050399	 4 941961 050399
74	ウッドサークル390深型	焼杉	WCD390	050405	 4 941961 050405
74	ウッドサークル390深型	カラー	WCD390C	050412	 4 941961 050412
75	ウッドオーバル320	焼杉	WO320	050344	 4 941961 050344
75	ウッドオーバル320	カラー	WO320C	050436	 4 941961 050436
75	ウッドオーバル400	焼杉	WO400	010348	 4 941961 010348
75	ウッドオーバル400	カラー	WO400C	050351	 4 941961 050351
75	ウッドオーバル500	焼杉	WO500	010355	 4 941961 010355
75	ウッドオーバル500	カラー	WO500C	050368	 4 941961 050368
76	ウッド室外機カバー82E		WEC82E	050375	 4 941961 050375
77	ウッドガーデンフェンス60		WGF60	050214	 4 941961 050214

77	ウッドガーデンフェンス90		WGF90	050221	 4 941961 050221
78	ウッドガーデンフェンス60E		WGF60E	050184	 4 941961 050184
78	ウッドガーデンフェンス90E		WGF90E	050191	 4 941961 050191
79	ウッドフェンス60	ホワイト	WF60W	050245	 4 941961 050245
79	ウッドフェンス60	ブラウン	WF60B	050238	 4 941961 050238
79	ウッドフェンス90	ホワイト	WF90W	050269	 4 941961 050269
79	ウッドフェンス90	ブラウン	WF90B	050252	 4 941961 050252
80	ウッドデッキパネル30		WDP30	050122	 4 941961 050122
80	ウッドデッキパネル45		WDP45	050139	 4 941961 050139
81	ウッド連杭20M		WR20M	050276	 4 941961 050276
81	ウッド連杭20		WR20	050283	 4 941961 050283
81	ウッド連杭30		WR30	050290	 4 941961 050290
82	ウッドキャストトレイ		WCT	050115	 4 941961 050115
83	プレ温室900		PH900	060909	 4 941961 060909
83	プレ温室7090		PH7090	060916	 4 941961 060916
83	プレ温室7130		PH7130	060923	 4 941961 060923
83	プレ温室PH7160		PH7130	060930	 4 941961 060930
84	プレ温室900用替ビニール		V9000	080914	 4 941961 080914
84	プレ温室7090用替ビニール		V7090	010959	 4 941961 010959

84	プレ温室7130用替ビニール		V7130	061005	 4 941961 061005
84	プレ温室7160用替ビニール		V7160	061012	 4 941961 061012
85	プレ温室9130用替ビニール		V9130	010966	 4 941961 010966
85	プレ温室9160用替ビニール		V9160	010973	 4 941961 010973
86	プレ温室9130		VH9130	040727	 4 941961 040727
86	プレ温室9160		VH9160	040734	 4 941961 040734
87	プレ温室9150用替ビニール		F9150	070922	 4 941961 070922
87	プレ温室9180用替ビニール		F9180	070939	 4 941961 070939
88	プレ温室9150		FH9150	070908	 4 941961 070908
88	プレ温室9180		FH9180	070915	 4 941961 070915














カタログ No.	商品名	カラー	型番	JANコード(4941961)	
	ガーデンプランター900	グリーン	GP900G	111052	 4 941961 111052
	クレイポット10号	ライトベージュ	CP10LV	1120276	 4 941961 1120276
	クレイポット10号	ブラック	CP10BK	120269	 4 941961 120269
	クレイポット10号	ダークブラウン	CP10DB	120283	 4 941961 120283
	クレイポット10号	グリーン	CP10G	120290	 4 941961 120290
	クレイポット12号	ライトベージュ	CP12LV	120313	 4 941961 120313
	クレイポット12号	ブラック	CP12BK	1120306	 4 941961 120306
	クレイポット12号	ダークブラウン	CP12DB	120320	 4 941961 120320
	クレイポット12号	グリーン	CP12G	120337	 4 941961 120337
	クレイポット5号	ライトベージュ	CP6LV	120115	 4 941961 120115
	クレイポット5号	ブラック	CP5BK	120108	 4 941961 120108
	クレイポット5号	ダークブラウン	CP5DB	120122	 4 941961 120122
	クレイポット5号	グリーン	CP5G	120139	 4 941961 120139
	クレイポット6号	ライトベージュ	CP6LV	120153	 4 941961 120153
	クレイポット6号	ブラック	CP6BK	120146	 4 941961 120146
	クレイポット6号	ダークブラウン	CP6DB	120160	 4 941961 120160
	クレイポット6号	グリーン	CP6G	120177	 4 941961 120177
	クレイポット7号	ライトベージュ	CP7LV	120191	 4 941961 120191



	クレイポット7号	ブラック	CP7BK	120184	 4 941961 120184
	クレイポット7号	ダークブラウン	CP7DB	120207	 4 941961 120207
	クレイポット7号	グリーン	CP7G	120214	 4 941961 120214
	クレイポット8号	ライトベージュ	CP8LV	120238	 4 941961 120238
	クレイポット8号	ブラック	CP8BK	120221	 4 941961 120221
	クレイポット8号	ダークブラウン	CP8DB	120245	 4 941961 120245
	クレイポット8号	グリーン	CP8G	120252	 4 941961 120252
	クレイポット受皿10号	ブラック	CPU10BK	120504	 4 941961 120504
	クレイポット受皿10号	ダークブラウン	CPU10DB	120528	 4 941961 120528
	クレイポット受皿10号	グリーン	CPU10G	120535	 4 941961 120535
	クレイポット受皿10号	ライトベージュ	CPU10LV	120511	 4 941961 120511
	クレイポット受皿12号	ライトベージュ	CPU12LV	120559	 4 941961 120559
	クレイポット受皿12号	ブラック	CPU12BK	120542	 4 941961 120542
	クレイポット受皿12号	ダークブラウン	CPU12DB	120566	 4 941961 120566
	クレイポット受皿12号	グリーン	CPU12G	120573	 4 941961 120573
	クレイポット受皿5号	ライトベージュ	CPU5LV	120351	 4 941961 120351
	クレイポット受皿5号	ブラック	CPU5BK	120344	 4 941961 120344
	クレイポット受皿5号	ダークブラウン	CPU5DB	120368	 4 941961 120368
	クレイポット受皿5号	グリーン	CPU5G	120375	 4 941961 120375



















クレイポット受皿6号	ライトベージュ	CPU6LV	120399	 4 941961 120399
クレイポット受皿6号	ブラック	CPU6BK	120382	 4 941961 120382
クレイポット受皿6号	ダークブラウン	CPU6DB	120405	 4 941961 120405
クレイポット受皿6号	グリーン	CPU6G	120412	 4 941961 120412
クレイポット受皿7号	ライトベージュ	CPU7LV	120436	 4 941961 120436
クレイポット受皿7号	ブラック	CPU7BK	120429	 4 941961 120429
クレイポット受皿7号	ダークブラウン	CPU7DB	120443	 4 941961 120443
クレイポット受皿7号	グリーン	CPU7G	120450	 4 941961 120450
クレイポット受皿8号	ライトベージュ	CPU8LV	120474	 4 941961 120474
クレイポット受皿8号	ブラック	CPU8BK	120467	 4 941961 120467
クレイポット受皿8号	ダークブラウン	CPU8DB	120481	 4 941961 120481
クレイポット受皿8号	グリーン	CPU8G	120498	 4 941961 120498
プランタースタンド450	ホワイト	PS450W	111007	 4 941961 111007
プランタースタンド450	ブラウン	PS450B	111014	 4 941961 111014
プランタースタンド450	ツートン	PS450TB	111021	 4 941961 111021
ミニプリンター280	ホワイト	MP280W	121204	 4 941961 121204
ミニプリンター280	ブラウン	MP280B	121211	 4 941961 121211
ミニプリンター380	ホワイト	MP380B	121242	 4 941961 121242
ミニプリンター380	ブラウン	MP380W	121259	 4 941961 121259



















	ミニプランター280受皿	ホワイト	MPU280W	121280	 4 941961 121280
	ミニプランター280受皿	ブラウン	MPU280B	121297	 4 941961 121297
	ミニプランター380受皿	ホワイト	MPU380W	130107	 4 941961 130107
	ミニプランター380受皿	ブラウン	MPU380B	130114	 4 941961 130114
	ロースクエア4号	ホワイト	LS4W	130145	 4 941961 130145
	ロースクエア4号	ブラック	LS4BK	130152	 4 941961 130152
	ロースクエア5号	ホワイト	LS5W	130169	 4 941961 130169
	ロースクエア5号	ブラック	LS5BK	130176	 4 941961 130176
	ロースクエア6号	ホワイト	LS6W	130183	 4 941961 130183
	ロースクエア6号	ブラック	LS6BK	130190	 4 941961 130190
	ロースクエア4号受皿	ホワイト	LSU4W	130206	 4 941961 130206
	ロースクエア4号受皿	ブラック	LSU4BK	130213	 4 941961 130213

カタログ No.	商品名	カラー	型番	JANコード(4941961)	
-	ブランシュスクエア260	ブラック	BS260BK	110901	 4 941961 110901
-	ブランシュスクエア260	ダークブラウン	BS260DB	110888	 4 941961 110888
-	ブランシュスクエア260	グリーン	BS260G	110895	 4 941961 110895
-	ブランシュボール260	ブラック	BB260BK	110949	 4 941961 110949
-	ブランシュボール260	ダークブラウン	BB260DB	110925	 4 941961 110925
-	ブランシュボール260	グリーン	BB260G	110932	 4 941961 110932
-	ブランシュボール260	コーヒーブラウン	BB260CB	120788	 4 941961 120788
-	ブランシュボール260	ココアブラウン	BB260CCB	120771	 4 941961 120771
-	ブランシュボール260	ミルクベージュ	BB260MV	120764	 4 941961 120764
-	ユーロplanター650	コーヒーブラウン	YP650CB	110376	 4 941961 110376
-	ユーロplanター650	ココアブラウン	YP650CCB	110369	 4 941961 110369
-	ユーロplanター650	ミルクベージュ	YP650MV	110352	 4 941961 110352
-	ユーロボール370	コーヒーブラウン	YB370CB	110338	 4 941961 110338
-	ユーロボール370	ココアブラウン	YB370CCB	110321	 4 941961 110321
-	ユーロボール370	ミルクベージュ	YB370MV	110314	 4 941961 110314
-	ユーロポット430	コーヒーブラウン	YP430CB	120849	 4 941961 120849
-	ユーロポット430	ココアブラウン	YP430CCB	120832	 4 941961 120832

-	ユーロポット430	ミルクベージュ	YP430MV	120825	 4 941961 120825
-	ドレスプリンター600	コーヒーブラウン	D600CB	120870	 4 941961 120870
-	ドレスプリンター600	ココアブラウン	D600CCB	120863	 4 941961 120863
-	ドレスプリンター600	ミルクベージュ	D600MV	120856	 4 941961 120856
-	プリンター650E	コーヒーブラウン	P650ECB	120900	 4 941961 120900
-	プリンター650E	ココアブラウン	P650ECCB	120894	 4 941961 120894
-	プリンター650E	ミルクベージュ	P650EMV	120887	 4 941961 120887
-	丸鉢22	ブラック	C22BK	080228	 4 941961 080228
-	丸鉢22	グリーン	C22G	080136	 4 941961 080136
-	丸鉢25	ブラック	C25BK	080273	 4 941961 080273
-	丸鉢25	グリーン	C25G	080174	 4 941961 080174
-	角鉢31	ブラック	S31BK	080433	 4 941961 080433
-	角鉢31	グリーン	S31G	080426	 4 941961 080426
-	エコプリンター600	エコグリーン	EP600EG	081263	 4 941961 081263
-	菜園プリンター510	コーヒーブラウン	S510CB	111076	 4 941961 111076
-	菜園プリンター510	ベジタブルグリーン	S510VG	111069	 4 941961 111069
-	菜園プリンター710	コーヒーブラウン	S710CB	111090	 4 941961 111090
-	菜園プリンター710	ベジタブルグリーン	S710VG	111083	 4 941961 111083

-	菜園プランター400丸型	ベジタブルグリーン	SC400VG	120726	 4 941961 120726
-	菜園プランター500浅型	ライトブラウン	S500LB	101268	 4 941961 101268
-	菜園プランター500浅型	ベジタブルグリーン	S500VG	120733	 4 941961 120733
-	菜園プランター630 深型SN	ライトブラウン	SD630LB	101213	 4 941961 101213
-	菜園プランター630 深型SN	ベジタブルグリーン	SD630VG	120740	 4 941961 120740
-	グリーンカーテンプランター630	ベジタブルグリーン	GCP630VG	120931	 4 941961 120931
-	プランタースタンド 600	チョコブラウン	PS600CB	111113	 4 941961 111113
-	プランタースタンド 600	ミルクベージュ	PS600MV	111106	 4 941961 111106
-	プランタースタンド900E	チョコブラウン	PS900ECB	111137	 4 941961 111137
-	プランタースタンド900E	ミルクベージュ	PS9000EMV	111120	 4 941961 111120
-	ガーデンプランター900	ライトブラウン	GP900LB	120702	 4 941961 120702
-	ガーデンプランター900	ベジタブルグリーン	GP900VG	120757	 4 941961 120757
-	クレイポット10号	ブラウン	CP10B	120627	 4 941961 120627
-	クレイポット12号	ブラウン	CP12B	1120634	 4 941961 1120634
-	クレイポット12号	コーヒブラウン	CP12CB	120818	 4 941961 120818
-	クレイポット12号	ココアブラウン	CP12CCB	120801	 4 941961 120801
-	クレイポット12号	ミルクベージュ	CP12MV	120795	 4 941961 120795
-	クレイポット5号	ブラウン	CP5B	120580	 4 941961 120580

-	クレイポット6号	ブラウン	CP6B	120597	 4 941961 120597
-	クレイポット7号	ブラウン	CP7B	120603	 4 941961 120603
-	クレイポット8号	ブラウン	CP8B	120610	 4 941961 120610
-	クレイポット受皿10号	ブラウン	CPU10B	120689	 4 941961 120689
-	クレイポット受皿12号	ブラウン	CPU12B	120696	 4 941961 120696
-	クレイポット受皿5号	ブラウン	CPU5B	120641	 4 941961 120641
-	クレイポット受皿6号	ブラウン	CPU6B	120658	 4 941961 120658
-	クレイポット受皿7号	ブラウン	CPU7B	120665	 4 941961 120665
-	クレイポット受皿8号	ブラウン	CPU8B	120672	 4 941961 120672
-	トールスクエア 受皿5号(2P)	イエロー	TSU5Y	110840	 4 941961 110840
-	トールスクエア 受皿5号(2P)	グリーン	TSU5G	110642	 4 941961 110642
-	トールスクエア 受皿5号(2P)	ブルー	TSU5BI	110628	 4 941961 110628
-	トールスクエア 受皿5号(2P)	レッド	TSU5R	110635	 4 941961 110635
-	トールスクエア 受皿6号(2P)	イエロー	TSU6Y	110857	 4 941961 110857
-	トールスクエア 受皿6号(2P)	グリーン	TSU6G	110697	 4 941961 110697
-	トールスクエア 受皿6号(2P)	ブルー	TSU6BI	110673	 4 941961 110673
-	トールスクエア 受皿6号(2P)	レッド	TSU6R	110680	 4 941961 110680
-	トールスクエア 受皿7号	イエロー	TSU7Y	110864	 4 941961 110864


-	トールスクエア 受皿7号	グリーン	TSU7G	110741	 4 941961 110741
-	トールスクエア 受皿7号	ブルー	TSU7BI	110727	 4 941961 110727
-	トールスクエア 受皿7号	レッド	TSU7R	110734	 4 941961 110734
-	トールスクエア5号	イエロー	TS5Y	110802	 4 941961 110802
-	トールスクエア5号	グリーン	TS5G	110444	 4 941961 110444
-	トールスクエア5号	ブルー	TS5BI	110420	 4 941961 110420
-	トールスクエア5号	レッド	TS5R	110437	 4 941961 110437
-	トールスクエア6号	イエロー	TS6Y	110819	 4 941961 110819
-	トールスクエア6号	グリーン	TS6G	110499	 4 941961 110499
-	トールスクエア6号	ブルー	TS6BI	110475	 4 941961 110475
-	トールスクエア6号	レッド	TS6R	110482	 4 941961 110482
-	トールスクエア7号	イエロー	TS7Y	110826	 4 941961 110826
-	トールスクエア7号	グリーン	TS7G	110543	 4 941961 110543
-	トールスクエア7号	ブルー	TS7BI	110529	 4 941961 110529
-	トールスクエア7号	レッド	TS7R	110536	 4 941961 110536
-	ブランシュボール300	エコブラウン	BB300EB	101008	 4 941961 101008
-	レッグボール370	エコブラウン	LB370EB	081287	 4 941961 081287
-	丸鉢22	エコブラウン	C22EB	1110918	 4 941961 1110918



-	菜園ハウス510用替カバー		AHS510	080402	 4 941961 080402
-	菜園ハウス710用替カバー		AHS710	080419	 4 941961 080419
-	菜園プランター630 深型SN	ライトグリーン	SPD630LG	110970	 4 941961 110970
-	グローイングポット280	ベジタブルグリーン	GP280VG	120719	 4 941961 120719

カタログ No.	商品名	カラー	型番	JANコード(4941961)	
-	セラミックポット300	ゲストグリーン	CP300GG	610029	 4 941961 610029
-	セラミックハイポット300	グリーン	CHP300G	610043	 4 941961 610043
-	ポーチポット300	ライトベージュ	PP300LV	021252	 4 941961 021252
-	ポーチポット300	ゲストグリーン	PP300GG	021269	 4 941961 021269
-	ポーチポット350	ゲストグリーン	PP350GG	941253	 4 941961 941253
-	ポーチハイポット300	ライトベージュ	PHP300LV	030247	 4 941961 030247
-	ポーチハイポット300	ゲストグリーン	PHP300GG	021290	 4 941961 021290
-	ドレスプランター500	ゲストグリーン	D500GG	981235	 4 941961 981235
-	フェンスポット350	ダークミカゲ	F350DM	981174	 4 941961 981174
-	グレインプランター400	ダークブラウン	G400DB	971113	 4 941961 971113
-	グレインプランター400	ライトブラウン	G400LB	971120	 4 941961 971120
-	プランタースタンド600	ミカゲ	PS600M	000721	 4 941961 000721
-	ハンギングバスケット25E	ダークブラウン	HB25EDB	040628	 4 941961 040628
-	ハンギングバスケット30E	ダークブラウン	HB30EDB	041014	 4 941961 041014
-	ウォールバスケット30E	ダークブラウン	WB30EDB	040666	 4 941961 040666
-	ウッドトレリスP950C	グリーン	WTP950CG	010393	 4 941961 010393
-	ウッドラティス6090		WR6090	901097	 4 941961 901097

-	ウッドラティス9090		ER9090	901158	 4 941961 901158
-	ハンキングバスケット250 D	ダークブラウン	HB250DB	010270	 4 941961 010270
-	ハンキングバスケット250 G	グリーン	HB250DG	010287	 4 941961 010287
-	ハンキングバスケット300 D	ダークブラウン	HB300DB	010294	 4 941961 010294
-	ハンキングバスケット300 G	グリーン	HB300G	010201	 4 941961 010201
-	プランタースタンド900 B	ブラウン	PS900B	1990831	 4 941961 990831
-	プレ温室VH900		VH900	020910	 4 941961 020910
-	プレ温室用替ビニールV9000			030834	 4 941961 030834
-	プレ温室用替ビニールV9130			080921	 4 941961 080921
-	プレ温室用替ビニールV9160			080938	 4 941961 080938
-	ホーターフェンス60S 3P	ホワイト	BF60SW3P	041250	 4 941961 041250
-	ホーターフェンス60S 3P	ユーログリーン	BF60SYG3P	041267	 4 941961 041267
-	ホーターフェンス60W 3P	ダークブラウン	BF60WDB3P	041229	 4 941961 041229
-	ホーターフェンス60W 3P	ライトブラウン	BF60WLB3P	041212	 4 941961 041212
-	ホーターフェンス60W 3P	ホワイト	BF60WW3P	041205	 4 941961 041205
-	球根プランター350	ブラウン	KP350B	040802	 4 941961 040802
-	球根プランター320	グレイスベージュ	KP320GV	040871	 4 941961 040871

-	球根プランター320	ライトベージュ	KP320LV	040864	 4 941961 040864